



MANUAL DE INSTRUÇÕES

AMASSADEIRA RÁPIDA

Modelo
AMR-15



METALÚRGICA SIEMSEN LTDA.

Rua Anita Garibaldi, nº 262 – Bairro: São Luiz – CEP: 88351-410
Brusque – Santa Catarina – Brasil
Fone: +55 47 3255 2000 – Fax: +55 47 3255 2020
www.siemsen.com.br - comercial@siemsen.com.br



E-mail: at@siemsen.com.br


- ALÉM DESTAS MÁQUINAS, FABRICAMOS UMA LINHA COMPLETA DE EQUIPAMENTOS. CONSULTE SEU REVENDEDOR.
- ESTE PRODUTO CONTA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REPRESENTANTES E REVENDEDORES EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SER MODIFICADAS SEM AVISO PRÉVIO.

SUMÁRIO

1. Introdução	01
1.1 Segurança	01
1.2 Principais Componentes	01
1.3 Características Técnicas	02
2. Instalação	02
2.1 Instalação	02
3. Operação	02
3.1 Acionamento	02
3.2 Instruções de Uso	03
3.3 Limpeza	03
4. Noções de Segurança - Genéricas	05
4.1 Práticas Básicas de Operação	05
4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina	06
4.3 Inspeção de Rotina	07
4.4 Operação	07
4.5 Após Terminar o Trabalho	08
4.6 Operação de Manutenção	08
5. Análise e Resolução de Problemas	08
5.1 Problemas, Causas e Soluções	08
5.2 Diagrama Elétrico	09

<i>Problemas</i>	<i>Causas</i>	<i>Soluções</i>
Cheiro de queimado e/ou fumaça.	Problema no Motor ou outras partes elétricas.	Chame a Assistência Técnica Autorizada SKYMSSEN.
A máquina liga mas demora a girar.	Correias mal tensionadas.	Chame a Assistência Técnica Autorizada SKYMSSEN.
Ruídos estranhos.	Rolamentos defeituosos.	Chame a Assistência Técnica Autorizada SKYMSSEN.
A máquina pára durante a operação.	Falta de Energia Elétrica.	Verifique se o plugue está ligado na tomada e/ou se há Energia Elétrica.
	Correias mal tensionadas.	Chame a Assistência Técnica Autorizada SKYMSSEN.
	Mau contato na chave liga/desliga ou chave de proteção contra abertura da tampa.	Chame a Assistência Técnica Autorizada SKYMSSEN.

5.2 Diagrama Elétrico



1. Introdução

1.1 Segurança

Quando usadas incorretamente, as Amassadeiras Rápidas, são máquinas potencialmente **PERIGOSAS**. Manutenção, limpeza ou qualquer outro serviço, deverão ser feitos por pessoas devidamente treinadas e com o plugue desconectado da rede elétrica.

- * Desconecte a máquina da rede elétrica quando desejar retirar quaisquer das partes removíveis, fazer limpeza, manutenção ou qualquer outro tipo de serviço.
- * Nunca utilize instrumentos que não façam parte da máquina para auxiliar na operação da mesma.
- * Antes de ligar a máquina, verifique se as partes removíveis estão fixas em suas posições.
- * Nunca utilize jatos d'água diretamente sobre a máquina.
- * Durante as operações, nunca utilize roupas com mangas largas principalmente nos punhos.
- * Mantenha as mãos afastadas das partes girantes.
- * Nunca ligue a máquina com roupas ou pés molhados.
- * Ao instalar a máquina ligue o fio de aterramento (fio Terra).
- * Operadores devem possuir cabelos curtos ou amarrados e perfeitamente protegidos.
- * Conservar com cuidado este manual para qualquer outra consulta.

1.2 Principais Componentes

Todos os componentes que incorporam a máquina são construídos com materiais criteriosamente selecionados para cada função, dentro dos padrões de teste e da experiência Siemens.

FIG. 01

- 1 Monobloco
- 2 Tampa do monobloco
- 3 Tampa
- 4 Sistema de segurança



1.3 Características Técnicas

Tabela - 01

Características Técnicas

A Amassadeira Rápida é indicada para amassar, misturar e sovar massas diversas tais como as de pizza, pães,ucas, biscoitos e massas de Macarrão.

A Amassadeira Rápida possui tacho em Aço inox com tratamento antiaderente.

O sistema de segurança (nº 4 - fig.1) está ligado à tampa, que interrompe o funcionamento da máquina ao ser levantada.

Especificações Técnicas - AMR-15

Descrição	TRIFÁSICA	MONOFÁSICA
Tensão (V)	220 ou 380(**)	110 ou 220(**)
Frequência(Hz)	50 ou 60(*)	50 ou 60(*)
Potência(cv)	2	2
Consumo(Kw/h)	1,5	1,5
Dimensões(mm)	680x485x660	680x485x660
Peso Líquido(Kg)	66	66
Peso Bruto(Kg)	86	86
Produção(Kg/h)	150	150
Capacidade Massa Pronta (Kg)	15	15

(*) A Frequência será única, de acordo com o motor que a máquina estiver equipada

(*) A Tensão será única, de acordo com o motor que a máquina estiver equipada

Tabela de Carga

Modelo	Carga Mínima	Carga Máxima	
		Massas Homogêneas	Massas Granuladas
AMR-15	2kg de farinha	9kg de farinha	9kg de farinha

Tabela de Umidade

Massas Homogêneas	Massas Granuladas
50% a 55% de umidade aproximadamente	35% a 40% de umidade aproximadamente

2. Instalação

2.1 Instalação

As amassadeiras rápida mod. AMR-15, devem ser instaladas sobre uma superfície plana e estável. É obrigatório que todos os pontos estejam devidamente ligados antes de acionar o equipamento. Antes de ligar a máquina, verifique se a tensão da máquina é a mesma da rede elétrica 220 ou 380V trifásica ou 110V ou 220V monofásica.

IMPORTANTE

Confirmar sentido de rotação horário para as máquinas triásicas e monofásicas.

3 Operação

3.1 Acionamento

O acionamento da máquina é feito através da chave liga/desliga localizada no monobloco da máquina(nº 1 Fig.01).

Obs: A máquina só liga com a Tampa (nº 3 Fig.01) baixada.

4.5 Após Terminar o Trabalho

4.5.1 Cuidados

Sempre limpe a máquina, para tanto DESLIGUE-A FÍSICAMENTE DA TOMADA.

Nunca limpe a máquina antes de sua PARADA COMPLETA.

Recoloque todos os componentes da máquina em seus lugares, antes de ligá-la novamente.

Verifique os níveis de fluídos.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.6 Operação de Manutenção

4.6.1 Perigos

Com a máquina ligada, qualquer operação de manutenção é perigosa. DESLIGUE-A FÍSICAMENTE DA REDE ELÉTRICA, DURANTE TODA A OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO.

4.6.2 Avisos

A manutenção elétrica e/ou mecânica, deve ser feita por pessoa qualificada para realizar o trabalho.

A pessoa encarregada pela manutenção deve certificar-se de que a máquina trabalha sob Condições TOTAIS DE SEGURANÇA.

5. Análise e Resolução de Problemas

5.1 Problemas, Causas e Soluções

As Amassadeiras Rápidas foram projetadas para necessitarem o mínimo de manutenção, entretanto, podem ocorrer algumas irregularidades no seu funcionamento, devido ao desgaste natural causado pelo uso do equipamento.

Caso haja algum problema com a sua Amassadeira Rápida verifique a Tabela - 02 a seguir, onde são descritos algumas possíveis soluções recomendadas. Além disso, a Empresa coloca a disposição toda sua Rede de Assistentes Técnicos Autorizados, que terão o máximo prazer em atendê-lo (Vide Relação de Assistentes Técnicos Autorizados anexa).

4.2.3 Cuidados

O cabo de energia elétrica, responsável pela alimentação da máquina, deve ter secção suficiente para suportar a potência elétrica consumida.

Os cabos elétricos que ficarem no solo ou junto a máquina, precisam ser protegidos para evitar curto-circuito.

Os reservatórios de óleo devem ser abastecidos até os níveis indicados. Verifique e adicione óleo se necessário.

4.3 Inspeções de Rotina

4.3.1 Aviso

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

4.3.2 Cuidados

Verifique o(s) motor(es) e partes deslizantes e girantes da máquina, quanto a ruídos anormais.

Verifique a tensão da(s) correia(s) / corrente(s) e substitua o conjunto, caso alguma correia / corrente ou polia / engrenagem apresente desgaste.

Ao verificar a tensão da(s) correia(s) / corrente(s), NÃO coloque os dedos entre a correia(s) e a(s) polia(s) e nem entre a corrente(s) e a(s) engrenagem(ns).

Verifique as proteções e os dispositivos de segurança para que sempre funcionem adequadamente.

4.4 Operação

4.4.1 Avisos

Não trabalhe com cabelos compridos, que possam tocar qualquer parte da máquina, pois os mesmos poderão causar sérios acidentes. Amarre-os para cima e para trás, ou cubra-os com um lenço.

Somente usuários treinados e qualificados podem operar a máquina.

Nunca toque com as mãos ou de qualquer outra maneira, partes girantes de máquina.

JAMAIS opere a máquina, sem algum(ns) de seu(s) acessório(s) de segurança.

3.2 Instruções de Uso

Para melhorar a eficiência do seu equipamento, aconselhamos seguir os seguintes procedimentos.

Levante a tampa, (nº 3 fig. 1) coloque os ingredientes secos tais como: farinha, sal, açúcar, margarina, etc.

Abaxe a tampa, em seguida ligue a Amassadeira e aos poucos adicione os ingredientes líquidos tais como: água, leite, ovos, etc.

Usar água gelada entre 0° e 10°C.

Se utilizar gelo, deverá ser em cubos.

3.3 Limpeza


IMPORTANTE

Nunca faça limpeza com a máquina ligada à rede elétrica, para tanto retire o plugue da tomada.

Para efetuar a limpeza do Bojo e Misturador Móvel não utilize acessórios de metal (faca) para não danificar as partes de aço inoxidável, utilize um pano úmido.

IMPORTANTE

Nunca utilize jatos d' Água diretamente sobre a máquina.



4. Noções de Segurança - Genéricas

IMPORTANTE:

**Caso algum item das NOÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA, não se aplique
Ao seu produto, favor desconsiderar.**

As noções de segurança foram elaboradas para orientar e instruir adequadamente os usuários das máquinas e aqueles que serão responsáveis pela sua manutenção.

A máquina só deve ser entregue ao usuário em boas condições de uso, sendo que este deve ser orientado quanto ao uso e a segurança da máquina pelo Revendedor, razão porque, o usuário somente deve utilizar a máquina após conhecimento completo dos cuidados que devem ser tomados. LENDO ATENTAMENTE TODO ESTE MANUAL.

4.1 Práticas Básicas de Operação

4.1.1 Perigos

Algumas partes do acionamento elétrico, apresentam pontos ou terminais com presença de tensões elevadas. Estes quando tocados, podem ocasionar graves choques elétricos ou até mesmo a **MORTE** do usuário.

Nunca mexa em um comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, etc.) com as mãos, sapatos ou roupas molhadas. A não observância dessa recomendação, também poderá provocar choque elétrico ou até mesmo a **MORTE** do usuário.

4.1.2 Advertências

A localização da chave liga/desliga deve ser bem conhecida, para que possa ser acionada a qualquer momento sem necessidade de procurá-la.

Antes de qualquer tipo de manutenção, desligue fisicamente a máquina de rede elétrica.

Proporcione espaço de trabalho suficiente para evitar quedas perigosas.

Água ou óleo poderão tornar o piso escorregadio e perigoso. Para evitar acidentes, o piso deve estar seco e limpo.

Antes de acionar qualquer comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, etc.) verifique sempre se o comando está correto, ou em caso de dúvidas, consulte este Manual.

Nunca toque ou acione em um comando manual (botões, teclas, chaves elétricas, alavancas, etc.) por acaso.

Se um trabalho tiver que ser feito por duas ou mais pessoas, sinais de coordenação devem ser dados a cada etapa da operação. A etapa seguinte não deve ser iniciada a menos que um sinal seja dado e respondido.

4.1.3 Avisos

No caso de falta de energia elétrica, desligue imediatamente a Chave Liga/Desliga.

Use os óleos lubrificantes e graxas recomendadas ou equivalentes.

Evite choques mecânicos, uma vez que poderão causar falhas ou mau funcionamento.

Evite que água, sujeira e pó entrem nos componentes mecânicos e elétricos da máquina.

NÃO ALTERE as características originais da máquina.

NÃO SUJE, RASGUE OU RETIRE QUALQUER ETIQUETA DE SEGURANÇA OU IDENTIFICAÇÃO. Caso alguma esteja ilegível ou extraviada, solicite outra etiqueta ao Assistente Técnico mais próximo.

LEIA ATENTA E CUIDADOSAMENTE A(S) ETIQUETA(S) DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO CONTIDA(S) NA MÁQUINA, AS INSTRUÇÕES DE USO E A(S) TABELA(S) TÉCNICA(S), CONTIDAS NESTE MANUAL.

4.2 Cuidados e Observações Antes de Ligar a Máquina

IMPORTANTE

Leia atenta e cuidadosamente as INSTRUÇÕES contidas neste manual antes de ligar a máquina. Certifique-se de que entendeu corretamente todas as informações. Em caso de dúvida (s), consulte o seu superior e/ou o Revendedor.

4.2.1 Perigo

Cabo ou fio elétrico cuja isolamento esteja danificada, pode produzir fuga de corrente elétrica e provocar choques elétricos. Antes de usá-los verifique suas condições.

4.2.2 Avisos

Certifique-se de que as INSTRUÇÕES contidas neste manual, estejam completamente entendidas. Cada função ou procedimento de operação e manutenção deve estar inteiramente claro.

O acionamento de um comando manual (botão, tecla, chave elétrica, alavanca, etc.) deve ser feito sempre que se tenha a certeza, de que se trata do comando correto.